

BPO FORTNOX ROSA

Composição:

O **BPO Fortnox Rosa** é um peróxido de benzoíla em pasta com coloração rosada.

Especificações:

Aspecto	Pasta Branca
Oxigênio Ativo (%)	3,20– 3,40
Concentração (%)	48,5 – 51,5
Densidade (g/cm ³ 25°C)	1,15 – 1,18

Compatibilidade:

Solúvel em:	ftalatos, cetonas, álcoois e glicóis
Insolúvel em:	hidrocarbonetos aromáticos clorados e alifáticos

Aplicação:

O **BPO Fortnox Rosa** é indicado para cura de resinas de poliéster insaturado e resinas éster vinílicas em temperatura ambiente. Bastante utilizado nas massas Poliéster e em aplicações sensíveis a utilização de Cobalto como promotor. A dosagem recomendada é maior do que as recomendadas em peróxidos cetônicos.

Dosagem Indicada:

2,0% – 3,0%

Embalagem:

O **BPO Fortnox Rosa** é fornecido em Baldes (PEAD) de 20,0kg final. É classificado como peróxido orgânico tipo E, sólido, classe 5.2, número ONU 3108.

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.

Armazenagem:

Para manter as características gerais do produto **BPO Fortnox Rosa**, é recomendado o armazenamento em local seco e com abrigo da luz solar abaixo de 30°C.



Mantenha sempre nas embalagens originais, longe de inflamáveis e quaisquer fontes de calor, descarga elétrica ou fogo; distante da luz solar, e longe de naftanato de cobalto e demais promotores como DMA por exemplo.

Segurança:

Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

Nota:

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.